

7.3 Bedienungshilfe Taster Lüftung für Mieter

Anzeige und Bedienung

Durch wiederholtes Drücken der **Stufen-Taste** werden folgende Betriebsarten der Reihe nach aktiviert:

Stufe Minimum	= minimaler Volumenstrom
Stufe 1	= ca. 50%
Stufe 2	= Standard Volumenstrom
Stufe 3	= maximaler Volumenstrom

Die Betriebsarten werden erst nach 3 Sekunden aktiviert. Dies verhindert unnötiges Schalten beim Einstellen des Gerätes. Die Stufen und Tasten leuchten in blauer Farbe.

Der Stufenschalter verfügt über eine berührungslose Annäherungserkennung. Bei Annäherung auf eine Distanz von ca. 10 cm erhöht sich die Leuchtkraft der LED. Nach 30 Sekunden ohne Interaktion mit dem Gerät dimmen die LED wieder ab und sparen damit Energie.



Einstellungsempfehlung

Fall 1: Es befinden sich keine Personen in der Wohnung.

➔ Stellen Sie Ihre Lüftung während Abwesenheiten auf Stufe Minimum.

Fall 2: Es befinden sich wenige Personen in der Wohnung.

➔ Stellen Sie Ihre Lüftung auf Stufe 1.

Fall 3: Es befinden sich alle Personen in der Wohnung bei normaler Aktivität.

➔ Stellen Sie Ihre Lüftung auf Stufe 2.

Fall 4: Es befinden sich viele Personen in der Wohnung bei hoher Aktivität. Z.B. Besuch

➔ Stellen Sie Ihre Lüftung auf Stufe Maximum.