

Bedienungshilfe Taster Lüftung für Mieter


Anzeige und Bedienung

Durch wiederholtes Drücken der **Stufen-Taste** werden folgende Betriebsarten der Reihe nach aktiviert:

Stufe Minimum:	50%
Stufe Normal:	65%
Stufe Maximum:	75%
Stufe Party:	100%

Die Betriebsarten werden erst nach 3 Sekunden aktiviert. Dies verhindert unnötiges Schalten beim Einstellen des Gerätes. Die Stufen und Tasten leuchten in blauer Farbe.

Durch Drücken der **EIN/AUS-Taste**, wird direkt auf die Stufe Minimum geschaltet. Die Lüftung lässt sich nicht komplett ausschalten.



Der Schalter verfügt über eine berührungslose Annäherungserkennung. Bei Annäherung auf eine Distanz von ca. 10 cm erhöht sich die Leuchtkraft der LED. Nach 30 Sekunden ohne Interaktion mit dem Gerät dimmen die LED wieder ab und sparen damit Energie.

Einstellungsempfehlung

Fall 1: Es befinden sich keine Personen in der Wohnung:

→ Stellen Sie Ihre Lüftung während Abwesenheiten auf Stufe Minimum.

Fall 2: Es befinden sich eine bis zwei Person in der Wohnung (je nach Grösse der Wohnung):

→ Stellen Sie Ihre Lüftung auf Stufe Normal.

Fall 3: Es befinden sich zwei bis drei Personen in der Wohnung (je nach Grösse der Wohnung):

→ Stellen Sie Ihre Lüftung auf Stufe Maximum.

Fall 4: Es befinden sich viele Personen in der Wohnung bei hoher Aktivität. z.B. Besuch:

→ Stellen Sie Ihre Lüftung auf Stufe Party.